

Limpiador de circuito de leche en cafeteras

Descripción

Suma Café MilkClean está diseñado específicamente para su uso en los recipientes de leche y en los circuitos de leche de las maquinas espresso y que requieren una solución de limpieza a base de ácido. Suma Café MilkClean proporciona a los usuarios una solución versátil y eficaz para sus necesidades de limpieza diarios, ya que elimina fácilmente residuos de leche que puede acumularse en el equipo. Este producto es adecuado para su uso en vaporizadores automáticos de leche, tubos de vapor manuales, jarras de leche y circuitos de leche en las máquinas de café espresso automáticas.

Beneficios

- Elimina restos de la leche incrustados.
- Circularlo a través del vaporizador para una fácil limpieza.
- Su sistema de dosificación ofrece más de 30 usos por botella.
- Seguro, fácil y eficiente.
- Formula sin fosfatos.

Modo de empleo

Para uso en vaporizador de leche automático::

1. Para llenar la dosis, aflojar la tapa y apretar la botella. Mezcle la solución de 15-30 ml Suma Café MilkClean por cada 500 ml de agua fría.
2. Inserte el tubo de succión en la solución preparada.
3. Pasar toda la solución a través del vaporizador.
4. Repetir los pasos anteriores con agua limpia y fría para enjuagar bien todos los componentes.

Para el uso en tubos de vapor y otros circuitos de leche::

1. Remoje las piezas o tubo de vapor durante 15-30 minutos en 15-30 ml Suma Café MilkClean por cada 500 ml de agua caliente.
2. Enjuague todos los componentes.





Café MilkClean

C3.1

Información técnica

Apariencia: Líquido azul claro

pH (producto diluido): 2,1-2,5

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas Suma Café MilkClean es adecuado para usar en materiales de acero inoxidable que se encuentran en las cocinas. No utilizar en aluminio.

Registro

Este producto posee certificaciones NSF, Kosher y Halal.